



Meetinstructies: Perfect fit

1 Controleer of u tussen de voet van de raamklink en de glaslat minimaal 6mm heeft. Controleer of de rubbers niet meer dan 6mm breed zijn van glaslat tot glas.

2 Breedte.....

Meet de breedte van het glas tussen de rubbers



3 Hoogte.....

Meet de hoogte van glas tussen de rubbers



4 Diepte.....

Meet de diepte van de sponning tussen het kaderprofiel en het glas

Let op: niet vanaf de glaslaten tot aan het glas! Dit kan je door middel van een meter tegen het glas aan en een rechtvoorwerp tegen de meter zodat u kan aflezen hoeveel diepte u nodig heeft. U kunt een ook een pasje gebruiken.

